

## Asennusohje

Aseta helmiketju ketjumekanismiin. Laita ketjusuoja mekanismiin siten, että ketjusuojoissa reijän ympärillä olevat väkäset ovat kohtisuoraan mekanismin latan kanssa. Tarkista, että helmiketju ei jää ketjusuojan väliin .

Ruuvaa kannakkeet kattoon tai seinään. Asennettaessa on otettava huomioon, etteivät kannakkeet paina verhoa. Putken ja kannakkeiden välissä on väljyyttä oltava 1 mm.

Huom! Piikkipäähän tulevassa kannakkeessa on muovilaakerointi.

Aseta rullaverho kannakkeisiin siten, että ensin laitot piikkipään ja sen jälkeen ketjumekanismipään. Laita lopuksi kannakkeiden muovisuojat paikoilleen.

Kankaan ylös ja alas liikuttamiseksi käytä sivulla olevaa ketjua. Siitä vedettäessä kangas liikkuu haluamaasi suuntaan. Vedä ketjua pystysuoraan, että verho toimii paremmin.

Huom ! Kun lasket verhon alas, jätä vähintään yksi kierros kangasta putken ympärille.

## VAROITUS

Pienet lapset voivat kuristua helmiketjun lenkkiin. He voivat kietoa myös ketjun kaulan ympäri. Kuristumisen ja kiinnijäämisen estämiseksi pidä ketjulenkki pienten lasten ulottumattomissa. Siirrä sängyt ja muut kalusteet kauas rullaverhon helmiketjusta.

## Helmiketjunpidike

Rullaverhon mukana toimitetaan helmiketjunpidike, jolla helmiketju saadaan kiinnitettyä seinään. Pujota helmiketju pidikkeeseen ja ruuvaa kiinnike seinään ketjulenkin alapäähän. Jätä lenkki hieman löysälle pidikkeeseen, että ketju kulkee sujuvasti.

